

ESD Floor Cleaner**1 OPIS PRODUKTU**

Koncentrat do czyszczenia wykładzin prądoprzewodzących, również po aplikacji produktami Dr.Schutz ESD. Skutecznie usuwa brud oraz pozostałości po tłuszczach. Nie wyjaławia podłóża, nie pozostawia powłok zabezpieczających, nie pozostawia smug.

2 PRZEZNACZENIE

Podłogi prądoprzewodzące.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Usunąć brud z powierzchni za pomocą miotły lub odkurzacza. Rozcieńczyć PU Cleaner z zimną wodą w stosunku 1:200 (50 ml na 10l wody) i umyć podłogę. W celu uzyskania mocniejszego efektu można zwiększyć rozcieńczeniu lub używać maszyny jednotarczowej z czerwonym padem. Zebrać zabrudzenia mopem i powtórzyć czynność. Można zwiększyć rozcieńczenie do stosunku 1:400 (25ml na 10l wody) w przypadku użycia w pełni automatycznego urządzenia czyszczącego.

4 ZUŻYCIE

100ml/100m². Zużycie może być większe w przypadku silnego zabrudzenia.

5 MAGAZYNOWANIE

Chronić przed mrozem. Magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu maksymalnie 2 lata od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 DANE TECHNICZNE

Skład: mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, 5%-15% nie anionowych środków powierzchniowo czynnych, perfumy, LIMONENE, rozpuszczalniki.

pH: ok. 8,5

ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP: GHS07. Niebezpieczeństwo. H319 działa drażniąco na oczy. P101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza zachować etykietę. P102 chronić przed dziećmi. P280 Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu oraz ochronę twarzy. P305+P351+P338 w kontakcie z oczami: ostrożnie opłukać wodą. Jeśli to możliwe, wyjąć soczewki i kontynuować płukanie. P337+P313 Jeśli podrażnienie oka nie ustępuje, skontaktuj się z lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik / usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

ESD Floor Cleaner**7 UWAGI SPECJALNE****8 DODATKOWE INFORMACJE**

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania ESD Floor Cleaner.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.